

BRÜHKOPFREINIGUNG

5-10 ml in den Blindfilter geben und Siebträger einspannen. Bezug per Hebel oder Taste starten, nach Druckaufbau wieder beenden. Blindfilter gut spülen, Siebträger wieder einspannen. Erneut Bezug starten und nach Druckaufbau wieder beenden. Siebträger entfernen, danach mindestens 200 ml Wasser aus der Brühgruppe beziehen.

SIEBTRÄGERREINIGUNG

30 ml in 1,5 Liter heißem Wasser verdünnen. Siebträger und Siebe einzeln einlegen, mindestens 45 Minuten einwirken lassen. Gründlich mit Wasser nachspülen. Mit einem Baumwolltuch trocknen. FRP beschädigt weder die Gummidichtungen noch den Kunststoff des Siebträgers und stellt den Glanz der Verchromung wieder her

MASCHINENREINIGUNG

Produkt im Verhältnis 1/10 mit heißem Wasser in eine Sprühflasche geben und auf die zu reinigende Fläche sprühen, 3-5 Minuten einwirken lassen, anschließend feucht abwischen.

Sicherheitshinweise:

in konzentrierter Form kann es schwere Verätzungen hervorrufen, reizt die Haut und die Augen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei direktem Hautkontakt gründlich mit Wasser abwaschen. Mit dem Produkt getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit mit dem Produkt geeignete Schutzhandschuhe und Sichtschutz tragen. Nicht trinken! Im Falle des unsachgemäßen Gebrauchs sofort den Arzt konsultieren.

Coffee Machine Cleaner | CONCENTRATO

PULIZIA DOCCETTA GRUPPO

Si inserisce il filtro cieco nel portafiltro, si mettono 5-10 ml di prodotto, si aggancia il braccio al gruppo, poi si aziona il comando erogazione per circa 4-5 secondi, in modo che l'acqua pulisca bene l'interno del gruppo erogatore, lasciare agire per qualche minuto. Riazionare il comando erogazione allargando e stringendo il braccio per 2-3 volte, a intervalli di qualche secondo, in modo che la pressione spinga l'acqua fuori dai bordi, pulendo la guarnizione di sottocoppa, quella gomma che permette la tenuta perfetta del filtro, e poi lasciare scorrere per alcuni secondi per risciacquare.

PULIZIA PORTAFILTRI

Prelevare circa 1,5 litri di acqua dall'erogatore acqua Te, mettere 30 ml di prodotto e immergere i portafiltri, lasciando agire il prodotto per circa 45 minuti. Dopodiché risciacquare abbondantemente con acqua e asciugare con un panno. FRP non rovina le gomme o plastiche dei portafiltri e ridà lucentezza alla cromatura.

PULIZIA DELLA MACCHINA:

Diluire il prodotto al 10% con acqua nell'apposita spruzzetta, spruzzare sulla parte da pulire, lasciare agire per 3-5 minuti, dopo risciacquare con un panno umido.

Avvertenze: la soluzione concentrata può causare ustioni alla pelle ed in forma diluita è irritante per la pelle e gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Nel caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. Consultare un medico in caso di utilizzo inappropriato.

FRP

KONZENTRAT

Coffee Machine
Cleaner

Bestseller!

Coffee Machine Cleaner | CONCENTRATE

BREW GROUP CLEANING

Pour 5-10 ml into the blind filter and clamp the portafilter. Start the draw using the lever or button and stop it again after the pressure has been built up. Rinse the blind filter well, clamp the portafilter again. Start the draw again and stop it after the pressure has been built up. Remove portafilter, then draw at least 200ml of water from the brew group.

PORTAFILTER CLEANING

Dilute 30 ml in 1.5L of hot water. Insert portafilter and sieves individually, allow to soak for at least 45 minutes. Rinse thoroughly with water. Dry with a cotton cloth. FRP will not damage the rubber seals or the plastic of the portafilter and will restore the shine of the chrome plating.

MACHINE CLEANING

Pour the product in a spray bottle at a ratio of 1/10 with hot water and spray on the to be cleaned surface, leave for 3-5 minutes, then wipe with a damp cloth.

Safety instructions:

In concentrated form it can cause severe burns, irritates the skin and eyes. Keep out of the reach of children. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. In case of direct skin contact, thoroughly wash with water. Immediately remove any clothing soaked with the product. When working with the product, wear suitable protective gloves and face shield. Do not drink! In case of improper use, consult a doctor immediately.

ONLY PROFESSIONAL USE

eq
clean & more

www.eqcleanandmore.com

WEITERE INFORMATIONEN ZU FUNKTIONEN, NUTZUNGSMETHODEN UND ANDEREN ASPEKTEN FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSITE.

VORHER
NACHHER

eq clean and more | info@eqcleanandmore.com
Pischeldorferstr. 4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee (Austria)