

# FRP Coffee Machine Cleaner

## Professioneller schäumender alkalischer Fettlöser

|              |            |                   |                              |
|--------------|------------|-------------------|------------------------------|
| Dokumentcode | TDS-FRP-DE | Version           | 1.0                          |
| Ausgabedatum | 19/07/2026 | Gemischcode / UFI | 2046GP / J5M0-T0JD-600K-5R9J |

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Konzentrierter, schäumender alkalischer Fettlöser zur professionellen Reinigung von Brühgruppen, Siebträgern, Sieben und abwaschbaren Oberflächen von Kaffeemaschinen. Unterstützt die Entfernung von Kaffeerückständen, Ölen und Fetten. Für den professionellen Gebrauch bestimmt.

### TECHNISCHE DATEN

| Parameter              | Wert                        |
|------------------------|-----------------------------|
| Physikalischer Zustand | Trübe Flüssigkeit           |
| Farbe                  | Transparent / Strohgelb     |
| Geruch                 | Charakteristisch            |
| Schaumverhalten        | Schäumend                   |
| pH                     | 11,90 ± 0,50 (1%ige Lösung) |
| Relative Dichte        | 1,070 ± 0,030 kg/L          |
| Löslichkeit            | In Wasser löslich           |
| Entzündbarkeit         | Nicht entzündbar            |
| Nenninhalt             | 1 L                         |
| Kategorie              | Gastronomie - Fettlöser     |

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Reinigung der Brühgruppe mit Blindsieb.
- Reinigung von Siebträgern und Sieben im Tauchbad.
- Reinigung abwaschbarer Maschinenoberflächen und fettiger Rückstände in der Küche nach Verdünnung.

Hinweis: Die angegebenen Werte sind charakteristische Produktwerte und stellen, sofern nicht schriftlich anders vereinbart, keine vertraglichen Spezifikationen dar.

## ANWENDUNG

### 1 Reinigung der Brühgruppe

5-10 ml Produkt in das Blindsieb geben und den Siebträger einsetzen. Bezug über Hebel oder Taste starten und nach dem Druckaufbau stoppen. Blindsieb herausnehmen und gründlich spülen, Siebträger wieder einsetzen und den Zyklus wiederholen. Siebträger entfernen und mindestens 200 ml sauberes Wasser aus der Brühgruppe beziehen.

### 2 Reinigung von Siebträger und Sieben

30 ml Produkt in 1,5 L heißem Wasser verdünnen. Siebträger und Siebe getrennt eintauchen und mindestens 45 Minuten einwirken lassen. Gründlich mit Wasser abspülen und mit einem Baumwolltuch trocknen.

### 3 Reinigung der Maschine und Oberflächen

Produkt im Verhältnis 1:10 mit heißem Wasser in einer Sprühflasche verdünnen. Auf die zu reinigende Oberfläche sprühen, 3-5 Minuten einwirken lassen und mit einem feuchten Tuch entfernen.

## ANWENDUNGSHINWEISE

Stets die Anweisungen des Maschinenherstellers beachten. Vor der Anwendung auf empfindlichen Oberflächen die Materialverträglichkeit an einer unauffälligen Stelle prüfen. Nicht direkt auf elektrische Bauteile sprühen. Alle Teile, die mit Lebensmitteln oder Getränken in Kontakt kommen können, gründlich abspülen.

## SICHERHEIT

### GEFAHR

Einstufung gemäß CLP-Verordnung: Skin Corr. 1A - H314; Eye Dam. 1 - H318. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Enthält Natriumhydroxid. Signalwort: GEFAHR.

- Nebel, Dampf oder Aerosol nicht einatmen. Nur in ausreichend belüfteten Bereichen verwenden.
- Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe, Schutzkleidung sowie Augen-/Gesichtsschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen; Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen und weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- BEI KONTAKT MIT DER HAUT oder dem Haar: Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und Haut mit Wasser abspülen/duschen. Sofort Arzt kontaktieren.
- Nicht verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Hände nach Gebrauch gründlich waschen.

## LAGERUNG

Ausschließlich im Originalbehälter, dicht verschlossen, korrekt gekennzeichnet und an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze schützen und von unverträglichen Materialien fernhalten. Starke Stöße vermeiden. Die Angaben im jeweils gültigen Sicherheitsdatenblatt beachten.

## LIEFERANTENINFORMATIONEN

|                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieferant           | EQ CLEAN & MORE e.U.                                                                                                                                         |
| Adresse und Kontakt | Pischeldorferstr. 4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich   Tel. +43 660 8914411   <a href="mailto:info@eqcleanandmore.com">info@eqcleanandmore.com</a> |
| Website             | <a href="http://www.eqcleanandmore.com">www.eqcleanandmore.com</a>                                                                                           |

**WICHTIG:** Dieses technische Datenblatt ersetzt nicht das Sicherheitsdatenblatt (SDB). Für die vollständige Einstufung, Schutzausrüstung, Erste-Hilfe-Maßnahmen, Entsorgung und weitere verpflichtende Angaben ist stets das aktuelle SDB des Produkts zu beachten.